



Honeywell Galaxy Dimension Zentralen, nativ in Milestone XProtect

Das Miletech Galaxy Plugin bindet Honeywell Galaxy Dimension Einbruchmeldezentralen in das XProtect Ökosystem ein. Gruppen, Zonen und Ausgänge werden zu nativen XProtect Elementen auf den Karten des Smart Client, Zentralenereignisse speisen die Rule Engine, und Bediener schalten scharf, unscharf und steuern Ausgänge, ohne die Videoplattform zu verlassen.

Funktionen des Plugins



Scharf und unscharf

Jede Gruppe im Smart Client scharf, intern scharf oder unscharf schalten, auch über die Kontextmenüs der Karten.



Smart Client Karten

Zentralen, Gruppen, Zonen und Ausgänge auf XProtect Karten ziehen, mit Live Statussymbolen und Steuerung per Rechtsklick.



Alarime in Echtzeit

Zonenauslösungen, Sabotage und Zentralenstörungen laufen als XProtect Ereignisse für Regeln, Aufzeichnungen und Alarime ein.



Ausgangssteuerung

Ausgänge im Smart Client aktivieren oder deaktivieren, um Sirenen, Schlösser, Beleuchtung und weitere Geräte anzusteuern.



Zonenüberwachung

Alle Zonenzustände: offen, geschlossen, Sabotage, Störung, überbrückt. Kontakt, PIR, Feuer, Gas, Überfall und viele mehr.




Automatischer Import

Gruppen, Zonen, Ausgänge und Beschreibungen aus der XML Datei der Remote Servicing Suite übernehmen.




Basiert auf dem Milestone Integration Platform (MIP) SDK, ohne Middleware und ohne externe Dienste.

Im Einsatz



Smart Client Karte mit Zonen, Gruppen und Bedienfunktionen



Management Client, Konfiguration der Zentrale

Technische Details



Kommunikation

SIA über TCP/IP via Ethernet Modul, mit automatischer Sitzungsverwaltung, Reconnect Logik und konfigurierbaren Abfrageintervallen.



XProtect Integration

Event Server Plugin für Echtzeitabfrage, Konfigurationsknoten im Management Client, Kartensymbole im Smart Client und volle Unterstützung der Rule Engine.



Voraussetzungen

XProtect 2022 R1 oder neuer, Windows Server 2019 oder 2022 sowie eine Galaxy Dimension Zentrale mit Ethernet Modul E080 und aktivem SIA.



Lizenzierung

Lizenz pro Zentrale, an die Hardware gebunden. 30 Tage kostenlos testen, Aktivierung per Lizenzdatei, ohne Internet auf dem Server.

Unterstützte Galaxy Dimension Modelle

Modell	Zonen	Gruppen	Ausgänge	Ethernet	RS-232
GD-48	48	8	16	Verfügbar	In Kürze
GD-96	96	16	32	Verfügbar	In Kürze
GD-264	264	32	130	Verfügbar	In Kürze
GD-520	520	32	260	Verfügbar	In Kürze
Flex 20	20	4	8	In Kürze	In Kürze
Flex 50	50	8	16	In Kürze	In Kürze
Flex 100	100	16	32	In Kürze	In Kürze

30 Tage kostenlos testen,
mit allen Funktionen.

www.miletech.eu/downloads.html · sales@miletech.eu