

Centrais Honeywell Galaxy Dimension, nativas no Milestone XProtect



O Miletech Galaxy Plugin integra as centrais de intrusão Honeywell Galaxy Dimension no ecossistema XProtect. Grupos, zonas e saídas passam a ser elementos nativos do XProtect nos mapas do Smart Client, os eventos da central alimentam o Rule Engine e os operadores armam, desarmam e comandam saídas sem sair da plataforma de vídeo.

Funcionalidades do plugin



Armar e desarmar grupos

Arme total ou parcialmente, ou desarme qualquer grupo a partir do Smart Client, incluindo pelos menus de contexto dos mapas.



Mapas do Smart Client

Arraste centrais, grupos, zonas e saídas para os mapas do XProtect, com ícones de estado em tempo real e comando por botão direito.



Alarmes em tempo real

Activações de zona, sabotagens e avarias da central chegam como eventos XProtect para regras, gravações e alertas.



Comando de saídas

Active ou desactive saídas a partir do Smart Client para accionar sirenes, fechaduras, luzes e outros equipamentos.



Monitorização de zonas

Todos os estados de zona: aberta, fechada, sabotagem, avaria, inibida. Contacto, PIR, incêndio, gás, pânico e muitos mais.




Importação automática

Grupos, zonas, saídas e descrições importados do ficheiro XML exportado pelo Remote Servicing Suite.




Desenvolvido sobre o Milestone Integration Platform (MIP) SDK, sem middleware nem serviços externos.

Ver em funcionamento



Mapa do Smart Client com zonas, grupos e comandos



Management Client, configuração da central

Detalhes técnicos



Comunicação

SIA sobre TCP/IP através do módulo Ethernet, com gestão automática de sessão, lógica de reconexão e intervalos de polling configuráveis.



Integração no XProtect

Plugin do Event Server para polling em tempo real, nó de configuração no Management Client, ícones nos mapas do Smart Client e suporte total do Rule Engine.



Requisitos

XProtect 2022 R1 ou superior, Windows Server 2019 ou 2022 e central Galaxy Dimension com módulo Ethernet E080 e SIA activo.



Licenciamento

Licença por central, associada ao hardware da máquina. Teste gratuito de 30 dias, activação por ficheiro de licença, sem Internet no servidor.

Modelos Galaxy Dimension suportados

Modelo	Zonas	Grupos	Saídas	Ethernet	RS-232
GD-48	48	8	16	Disponível	Em breve
GD-96	96	16	32	Disponível	Em breve
GD-264	264	32	130	Disponível	Em breve
GD-520	520	32	260	Disponível	Em breve
Flex 20	20	4	8	Em breve	Em breve
Flex 50	50	8	16	Em breve	Em breve
Flex 100	100	16	32	Em breve	Em breve

Teste gratuito de 30 dias, com todas as funcionalidades.

www.miletech.eu/downloads.html · sales@miletech.eu